

## Vorlauftemperatur richtig einstellen



Bei Gasetagenheizungen kann man je nach Jahreszeit die Wärmeverluste durch die Außenwände mindern.

Außerdem reagieren die Thermostatventile meist nicht schnell und genau genug.

An der Therme wird dafür die Heißwasser-Temperatur der Heizung (Vorlauftemperatur) eingestellt.

Stufe 5 entspricht ungefähr 50 °C.

Im Sommer kann die Therme auf reinen Warmwasserbetrieb umgestellt werden (Kippschalter).

Gefördert durch:



Bundesministerium  
für Umwelt, Naturschutz  
und Reaktorsicherheit



DIE BMU  
KLIMASCHUTZ-  
INITIATIVE

Vorlauftemperatur Info

WERK  
STATT  
SCHULE