

Frühlingsgefühle?



- wie heiß die Heizkörper sein sollen kann man an der Therme einstellen
- Winter Stufe 5 – 7
- Frühling, Herbst Stufe 3
- im Sommer Heizen abstellen, nur noch Warmwasser an lassen

Gefördert durch:



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit



DIE BMU
KLIMASCHUTZ-
INITIATIVE

Vorlaufemperatur Folie

WERK
STATT
SCHULE