



Wärmeverteilung im Raum



- Zum Heizen wird warmes Wasser durch den Heizkörper gepumpt.
- Wärme steigt auf, kalte Luft kommt von unten nach.
- Die warme Luft verteilt sich wie eine Walze im Raum.

Gefördert durch:



© Copyright by

